
Right Side Panel
2
1
3
J2
SL (TSVMS+)
TSVMS
SL(MRESET-)
CPRELAY_COIL_RTN(GND)
MRESET
MReset Relay
Mreset Relay Coil
Flyback diode
RSSOK
3
4
1
2
J3
RSSOK-
GLV+(RBRB-)
RBRB
GLVMS
GLV+
GLV_RTN
SL
(MRESET+)
1
2
J1
GND
(CPRELAY_COIL_RTN
&MRESET_COIL_RTN)
3
4
2
1
P1
SSOK_RTN
SL
(TSVMS_RTN)